

1. Kamera Standby Taste ein/aus
2. Anruf annehmen / beenden
Pairing erneut durchführen:
USB Dongle Taste kurz drücken dann Taste Hörer annehmen drücken.
3. Lautsprecher leiser / lauter
4. Lautsprecher Stumm ein / aus
5. Mikrofon Stumm ein / aus
6. Bluetooth Taste gilt nur für Bluetooth-Version, jedoch nicht für dieses Modell
Sprecher Tracking EIN:
Bluetooth Taste kurz drücken und dann + * Taste kurz drücken.
Sprecher Tracking AUS:
Bluetooth Taste kurz drücken und dann + # Taste kurz drücken.
Sprecher Tracking unempfindlicher einstellen:
Bluetooth Taste kurz drücken und dann + * Taste + 5 kurz drücken.
Die Kamera reagiert erst nach einer Sprechdauer von mehr als fünf Sekunden.
7. Menütaste+ [0]-Taste um die Funktion für Deckenmontage auszuwählen
8. Kamera-Steuerung für manuelles Schwenken und Neigen.
Mit der HOME-Taste bringen Sie die Kamera in die Ausgangs Position.
9. PRESET Taste + Nummer Taste (1-9) speichert die aktuelle Kamera Position als Voreinstellung
10. RESET Taste + Nummer Taste (1-9) löscht die gespeicherte Voreinstellung
11. FOKUS Einstellungen: Mit der AUTO Taste schalten Sie den Autofokus-Modus ein
MANUAL Taste: Damit schalten Sie den manuellen Fokusmodus ein
FAR Taste: Manuelle Fokuseinstellung um entfernte Objekte klarer zu machen
NEAR Taste: Manuelle Fokuseinstellung um Objekte in der Nähe klarer zu machen
12. Kamera Zoom Einstellung: „+“ Taste größerer Zoom und „-“ Taste für kleiner Zoom
13. Zifferntaste: Abruf der Kamera Voreinstellung die zuvor auf die Taste programmiert wurde.

